

Saugschlauch (Zulaufschlauch)

Durch Vibrationen und Druckveränderungen wirken große Kräfte auf den Saugschlauch und damit auch auf den Tanksaugstutzen. Um Schäden an der Schweißnaht des Tankstutzens vorzubeugen, montieren Sie die mitgelieferte Halteleiste am Fahrzeugrahmen.



Diese absorbiert einen Großteil der Vibrationen und schützt somit den Tank. Montagebeispiel:

