

Luftdruckanschluss:

Zum Umschalten zwischen Hoch- und Niederdruck.

Rücklaufanschluss:

Rücklauf zum Tank

Druckanschluss:

Druckausgang zum Verbraucher (Kupplungen)

Bei stehender Montage sollte das Ventil so montiert werden, dass die Luftbetätigung nach oben gerichtet ist.

Notbetätigung

Anzugsdrehmoment der Montageschrauben **max. 40 Nm +/- 5 Nm** bei unsachgemäßer Montage kann es zu Verspannungen und einer Beeinträchtigung der Funktion kommen und zum Verlust der Gewährleistung führen.

Druckanschluss:

Druckeingang von der Pumpe

Luftdruckanschluss:

Zum Betätigen Heben / Senken

	Hydraulikleitungen	Datum:	01.07.2023
	Luftleitungen	Ventil-Bezeichnung:	Kippventil Hoch- Niederdruck mit pneumatischer Druck-Umschaltung.
	Hinweis	RHS Nummer:	RPKV2-PU

ROLAPPE
HYDRAULIC-SYSTEMS