

Druckanschluss:

Druckausgang zum Verbraucher
(Kupplungen)

Bei stehender Montage sollte
das Ventil so montiert werden,
dass die Luftbetätigung nach
oben gerichtet ist.

Rücklaufanschluss:

Rücklauf zum Tank

Notbetätigung

Anschluss auf
der Rückseite

Anzugsdrehmoment der
Montageschrauben
max. 40 Nm +/- 5 Nm
bei unsachgemäßer
Montage kann es zu
Verspannungen und
einer Beeinträchtigung
der Funktion kommen
und zum Verlust der
Gewährleistung führen.

Luftdruckanschluss:




Zum Betätigen Heben / Senken

Druckanschluss:

Druckeingang von der Pumpe

Senken

Heben

	Hydraulikleitungen	Datum:	01.07.2023
	Luftleitungen	Ventil-Bezeichnung:	Kippventil mit einem voreingestelltem Druck 170 bar.
	Hinweis	RHS Nummer:	RPKV1-ME

ROLAPPE
HYDRAULIC-SYSTEMS