

Druckanschluss:

Druckausgang zum Verbraucher
(Kupplungen)

Bei stehender Montage sollte
das Ventil so montiert werden,
dass die Luftbetätigung nach
oben gerichtet ist.

Rücklaufanschluss:

Rücklauf zum Tank

Notbetätigung




Anzugsdrehmoment der
Montageschrauben
max. 40 Nm +/- 5 Nm
bei unsachgemäßer
Montage kann es zu
Verspannungen und
einer Beeinträchtigung
der Funktion kommen
und zum Verlust der
Gewährleistung führen.

Luftdruckanschluss:

Zum Betätigen Heben / Senken

Druckanschluss:

Druckeingang von der Pumpe

	Hydraulikleitungen	Datum:	29.08.2019
	Luftleitungen	Ventil-Bezeichnung:	Kippventil mit einem voreingestelltem Druck 170 bar.
	Hinweis	RHS Nummer:	RPKV1-ME

